## **Panasonic**

# 取扱説明書 スチーム旧ジャー炊飯器

家庭用

1.0L タイプ

品番 SR-SK101

1.8L タイプ

品 SR-SK181



- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「**安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください**。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付

## お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

26

● ぱさつく

14

約

0

か

●決まった時間に炊き上げる

12

10

炊飯コースを使い分ける「お米」の種類と「炊き方」

**22**ページ



## お好みの炊飯コースが選べます

(お買い上げ時は、「エコ炊飯 | コースに設定されています)



こはんを炊くとき

ごはんを炊くとき炊飯時間と消費電力に配慮

もくじ

確認と ご注意

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前 / 付属品

毎日の 使い方

ごはんを炊く準備

炊飯コースの使い分け

●浸した米は2度押しとは?

ごはんを炊く 予約のしかた 10

11

12

16 17

18

19

20

21

22

24

25

26

●現在時刻が合っていないとき

スチーム保温/再加熱

## 料理編

●混ぜごはん

●炊込み

●すし/おかゆ

●玄米

●発芽玄米

●雑穀米

なとき

お手入れ

●使うたびに / 気になるときに

こんな表示が出たら

故障かな? こんなときは


保証とアフターサービス 30

仕様 31

# 安全上のご注意(必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内



「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

やけどを避けるために

(特にお子様には充分ご注意ください)

を近づけない。

●排気ユニットに顔や手

-排気ユニット

次のことはしない

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。







してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

火災、やけど、 けが、発火、感電など を防ぐために



## 電源コードやコンセント は正しく扱う



- ●電源コードや電源プラ グを傷付けたり、無理 に曲げたり、引っ張っ たり、ねじったり、束 ねたり、高温部に近づ けたり、重いものを載 せたり、挟み込んだり、 加工したりしない。 /電源コードが破損し、` 火災、感電の原因
- ●電源コードが傷んだ り、コンセントの差し 込みが緩いときは、使 用しない。
- ●ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しをしな い。



- ●定格 15A·交流 100V のコンセントを単独で 使う。
- ●電源プラグは、根元ま で確実に差し込む。
- ●電源プラグのほこりな どは、定期的に取る。 ほこりなどがたまる と湿気などで、絶縁 不良の原因
- ●延長コードは、定格 15A以上のものを単 独使用する。


## 本体底の吸排気口や すき間に異物を入れない




●特にピンや針金などの 金属物。 (感電や異常動作による)











## 異常・故障時には直ちに使用を中止する



(発煙・発火、感電のおそれあり)

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 故障例 ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
  - ●本体が変形したり、異常に熱い。
  - ●本体から煙がでたり、こげ臭いにおいがする。
  - ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
  - ●炊飯中、底部のファンが回っていない。
- ➡すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

## 事故を避けるために 次のことはしない




●子供など取り扱いに不慣れ な方だけで使わせたり、 乳幼児の手の届く所で使わ ない。





●本体を水洗いしたり、水に つけたり、水をかけたりし ない。







●絶対に改造や分解・修理を しない。 (火災・感電・けがの原因)

## 取扱説明書に記載以外の 用途には使わない



●ふた加熱板の穴をふさぐお それのあるものは、内釜に 入れない。

蒸気や内容物が噴出し、











原因

やけどやけがのおそれあり



- 禁止 ●ポリ袋などに具材や調味料 調理例を入れて加熱する。
  - ●クッキングシートなどを落 としぶた代わりに使用する。

## 電源プラグに蒸気を あてない ●コンセントに差した電

こんな場所で使わない

あります



やけど、火災、けが、

防ぐために…

感電、漏電などを

源プラグに蒸気をあて ない。

(ショートや発火の) 原因

●水のかかる所や火気の近く。

●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。 ●壁や家具の近く。(変色や変形の原因) **●アルミシート**や電気カーペットの上。

(アルミシートが発熱する場合が)

スライド式テー ブルでは、電源 プラグに蒸気が あたらない位置 で炊飯器をお使 いください。



## 使用中や使用直後は 高温部に触れない



⚠注意

●本体内部は高温です。



特にふたの 内側にある 部品や内釜 近くの金属 部分など。





●持ち運ぶときは、このフッ クボタンに触れない。 /ふたが開き、やけどの



●専用の内釜以外は絶対に 使用しない。 / 過熱によるやけどやけ がの原因

## 電源コードは正しく扱う



- ●電源コードを巻き取る ときや電源プラグを抜 くときは、必ず電源プラ グを持つ。
- (けがや発火の原因)
- ●使用時以外は、電源プラ グをコンセントから抜く。




- ●医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、医師とご相談ください。 (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります)
- ●ご使用後のお手入れは、本体内部が冷えてから行う。

# 使用上のお願い

#### 炊飯器本体について

- ■スライド式テーブルに置くときは、必ず テーブルの荷重強度を確認する。
  - (落下するおそれがあります)
- ●炊飯器に水やお米を入れると、 1.0Lタイプは、約9kg 1.8Lタイプは、約12kg になります。



- ●ふきんなど | 蒸気がこもり、ふたの 変形や表示部が故障する 原因になります
- ■直射日光があたる所で使わない。 (変色の原因になります)
- ■本体底(吸排気口)をふさぐような場所 (じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔・布 などの上)で使わない。

(故障の原因になります)

■本体底の吸排気口、ふたの吸気フィルターや 排気ユニットは、定期的に確認し、ほこり などは取り除く。(P.22~23) ■ごはんつぶなど異物や汚れがついたまま使わない。

(エラー表示が出たり、ごはんがこげたりして、) うまく炊けません





- ■磁気に弱いものを近づけない。
- ●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ったり、音が小さくなることがあります)
- ICカード・キャッシュカードなど (記録が消えたり、壊れたりします)
- ■磁石を近づけない。

(誤動作の原因になります)

■IH クッキングヒーターの上で使わない。 (故障の原因になります)

## 内釜について

- ■炊飯器以外では使わない。
- ■内面のダイヤモンドフッ素樹脂被膜のはがれや傷付き、外面の大火力銅釜の文字のかすれなどを防ぐため、次のような使い方はしない。

#### 〈準備のとき〉


●泡立て器などで洗米しない。

#### 〈炊き上がったとき〉

- ●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- ●金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)
- ●たたいたりしない。(よそうときなど)

#### 〈お手入れのとき〉

- ●洗いおけ代わりに使わない。(スプーンや食器類を入れない)
- かたいものに当てたりしない。
- ●調味料を使った場合は、すぐに洗う。●やわらかいスポンジで洗う。
- 磨き粉や金属たわし、 ナイロンたわしで洗ったり こすったりしない。



#### お知らせ

## 次の場合は性能や人体への影響など問題はありません。

- ●緑色のさび
  - →酢で軽くふき取り、水洗いすると取れやすく なります
- ●さびと熱による変色
- ●浅い傷、小さな凹凸やメッキの磨耗
- ●ダイヤモンドフッ素樹脂被膜のはがれ
  - →気になるときや内釜が変形したときは、購入できます。

内釜は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけます。

- 1.0Lタイプ品番: ARE50-C62
- 1.8Lタイプ品番: ARE50-C61 CLUB Panasonic



http://club.panasonic.ip/mall/sense/

# 各部の名前/付属品

■初めてお使いになるときは、付属品と内釜、ふた加熱板、うま味キャッチャーを洗ってください。(P.22)





## お知らせ

●押すとふたが開きます

- ●目の不自由な方のために 「炊飯」と「取消 / 切」ボタンには、凸部 (● ● ) があります。
- ●操作の基準点を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ」に 変えています。



つまみ部

(取り付け方 P.22)

## お米を洗い水加減する



## お米をはかる

●付属の計量カップすりきりではかる。 (約 180ml/合)

## お米を洗う

- ①最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、水は すぐに捨てる。
- ②お米を軽くかき混ぜるようにして、水を2~ 5回入れ替えながら洗う。 (とぎ水は少し白いくらいでよい)
- ●無洗米は、軽く底からかき混ぜる。 (お米と水をなじませる)

#### お願い`

●ざる上げ放置しない。 /お米が割れて、\ べたつきや \こげの原因






## 水加減する

- ●水の目盛り(水位線)は、炊きたい「炊き方」 に合わせる。(P.10) (平らな台の上で左右両方の目盛りを見ながら)
- ●水の量は、お米のカップ数に合わせる。 季節やお好みなどで、水位線の上下 1~2mm 程度を目安に加減する。
  - ・新米は少なめ、夏場は多めに
  - かためがお好みの場合は少なめ、 やわらかめがお好みの場合は多めに
- ●お米は、平らにならす。
- ●お米の浸水は不要です。 「炊飯」ボタンを押すと自動で吸水します。

/「エコ炊飯」で √4カップ炊くとき

> 図の内釜は 1.8Lタイプです



## 内釜を入れる



うま味キャッチャーを取り

101

①溝に差し込む。 ②ふた側へ「カチッ」 と音がするまで押し 込む。


付ける

①右図のように

つまみ部を持つ。

下側へ押し込む。

②先端を差し込み、



●ぬれた手で抜き差ししない。

電源プラグを差す


- ●引き出すときは、赤テープ以上引き出さない。
- ●戻すときは、コードのねじれを直してから、 電源プラグを少し引くと戻ります。

●内釜の周囲の水分などは、ふき取っておく。

# おいしさの 3 か条

## 水とお米は正しくはかる

はかった量を基準に、炊飯器が 火加減を調整しています。



#### お米はやさしく洗う

力を入れて洗うとお米が割れて べたつく原因になります。



#### 炊飯に適した水を使う

水道水や浄水器を使った水が おすすめです。

- pHの高い (9以上) アルカリイオン水は、 べたつきや黄変の 原因になります。
- ●硬度の高い(100以上) ミネラルウォーターは、 ぱさつきやかたくなる 原因になります。



## こんなことにも 気をつけて!

- ●精米日の新しいお米を選ぶ
- ●お米は開封したら早めに食べる
- ●お米は冷蔵庫で保存する

ごはんを炊く準備

# 炊飯コースの使い分け

#### お米の種類 水位線 炊き方 エコ炊飯\*1 標準の炊き方 エコ炊飯 43分 少ない電力量で炊き上げます。 (時間と電力量に配慮) (「銀シャリ(ふっくら)」比、3~30%削減) ふっくら/もちもち 銀シャリ おいしさに 56分 白米 こだわりたい しゃっきり ふっくら もちもち しゃっきり 52分 少量 少しだけ炊く 白米 55分 1.0Lタイプ(0.5~1.5カップまで) 1.8Lタイプ(1~2.5カップまで) おかゆ おかゆ おかゆを炊く 50~65分 白米 全がゆと水分の多い5分がゆが炊け (全または5分) 無洗米 早炊き※2 早く炊く 20~32分 白米 ややかために炊き上がります。 炊込みごはんや 白米 炊込み 炊きおこわを 50~60分 もち米を使うときは 炊く 炊きおこわ すしめしを すし 46分 すしめし 炊く ほのかなおこげの 香りごはん 香りと甘みを 白米 56分 1.0Lタイプ(2カップまで) 楽しむ 1.8Lタイプ(3カップまで) ごはん 130分 玄米 玄米 健康を考えた 発芽・分づき 発芽・分づき 発芽玄米・雑穀米は市販の袋に水加減 ごはんを炊く 白米 50~70分 などの記載があるときは、それに従う。 発芽・分づき お好みで水加減を調整してください。 白米 48分 (発芽玄米 / 分づき米 / 胚芽米) おかゆ(5分) 140分 雑穀米 おかゆ おかゆを炊く 発芽・分づき/雑穀米 発芽・分づき/雑穀米 おかゆ(全) 50~65分

- ●分づき米とは、玄米から「胚芽とぬか層」の一部を取り除いたお米。約3割取り除いたものが3分づき米、約5割取り除いたものが5分づき米となり、数字が大きくなるほど白米に近づく。
- ●**胚芽米とは、**胚芽を残して精米したお米。ビタミンB<sub>1</sub>やビタミンEを多く含む。
- ※ 1 1.8 L タイプ (4カップ炊飯時消費電力量):「銀シャリ (ふっくら)」…265 W h 「エコ炊飯」…226 W h 1.0 L タイプ (3カップ炊飯時消費電力量):「銀シャリ (ふっくら)」…215 W h 「エコ炊飯」…161 W h 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による

## ■こだわりの食感に炊き分けることができます。

●まずは、「ふっくら」をお試しいただき、お好みや料理などに 合わせて使い分けてください。

#### 食感の好み

甘みや粘りのある、ふっくらした ではんが食べたい!

「ふっくら」

、 もちもち感があるごはんが 食べたい!

「もちもち」

| 丼向きのあっさり、パラッとした | ごはんが食べたい!

「しゃっきり」

- ■ほのかなおこげの香りと甘みが楽しめる ではんです。全体をほぐしてお召し上が りください。
  - ●炊飯量は、1.0L タイプは 2 カップまで、1.8L タイプは 3 カップまでです。
  - ●風味を楽しんでいただくため炊きたてがおすすめです。保温すると風味を感じづらくなります。
  - ●釜底にこげ色がつくことがあります。



# 浸した米は 2度押しとは? 浸した米は2度押し 炊飯

お米を浸してから外出したとき などは、炊飯時間が短くなるた め便利です

#### お米を浸してから炊くとき (P.12)

本機はあらかじめお米を浸しておく必要はありませんが、 浸してから炊くときに、「炊飯」ボタンを 2 度押しすると べたつきを抑えて、よりおいしく炊くことができます。

#### お願い

● 13 時間以上(夏場など水温が高いときは 8 時間以上)水に 浸さないでください。(においの原因)

#### お知らせ

- ●「炊込み」「おかゆ」「玄米」は使えません。
- ●吸水時間\*を短縮するので、炊飯時間が約15分短くなります。
- ●夏場 30 分以上、冬場 1 時間以上浸したときにご使用ください。

※お米に水を吸わせている時間

10 \*\* 2 あらかじめお米を浸しておくと和らぎます。

# ごはんを炊く

●お買い上げ時は、「白米/エコ炊飯」に 設定されています。







●炊き上がってブザーが鳴ったら、すぐにごはんを ほぐしてください。(余分な水分を逃がすため)

## 炊飯コースを選んで炊くとき

■お米を選ぶ

コース選択 を押して

お 米 4白米 無洗米 玄米 発芽分き 雑穀米 炊き方エコ炊飯 スチーム 炊飯 を押す

点滅しているところが選択されています

#### ■炊き方を選ぶ

コース選択 を押して



点滅しているところが選択されています

●予約炊飯をするときは (P.14)

## ■ 「炊飯」ボタンを押す






●炊き上がってブザーが鳴ったら、すぐに ごはんをほぐしてください。 (余分な水分を逃がすため)

#### ■お米を浸してから炊くときは (P.11)







炊き上がりの約10分前 から炊き上がるまでの時 間を表示します。

## なぜ 炊き上がるまでの 時間を表示しないの?

●選んだ「炊き方」によって、 表示は異なります。 「早炊き・ごはん・おかゆ 炊込み」を選ぶと、炊き上がりの 約10分前から炊き上がるまでの 時間を表示します。



## 炊飯コースは

## 毎回設定するの?

➡「白米」「無洗米」と「銀シャリ」 「エコ炊飯」は記憶しています。 それ以外は、前回の炊飯コース を呼び出すことができます。

## ■前回の炊飯コースを 呼び出して炊きたいとき

を長押しする コース選択 (約2秒間)

●ボタンを押すとすぐに受付音 (ピッ) がしますが、そのまま 押し続ける。 再度、受付音(ピッ)がすると、 前回に炊飯したコースが表示 されます。

点滅

炊飯を押す



## 終了音は消せないの?

炊飯

(炊飯・再加熱・お手入れなど)

始めるとき

→ 消せます。

予約1·2

取消/切

## ■終了音の消し方

1 「早炊き」に合わせる

コース選択 を2回押し

を押して ◇│◇│「早炊き」を選ぶ



● 「白米」または 「無洗米」の 「早炊き」を選ぶ。

を長押しする スチーム保温 (約10秒間)



- ●変更しても、ボタンの受付音は 消えません。
- ●元に戻すときは、もう一度同じ 操作をしてください。

# 予約のしかた

●予約は、2 通り設定できます。(次に変更するまで記憶) (お買い上げ時の設定: 「予約1|が5:00、「予約2|が18:00です)

例:午前7時30分に合わせる場合

現在時刻が合っているか確認する

●合っていないときは、右の手順に従って 合わせる。

炊飯コースを確認する (炊きたい炊飯コースに合わせる P.12)

「予約1」または「予約2」を選ぶ



●押すたびに変わります。





炊き上がり時刻を合わせる



●押し続けると早送りできます。

「炊飯」ボタンを1回押す(予約完了) ●予約のときは、吸水時間を自動的に短縮しま

すので、2度押しする必要はありません。 点滅 予約1.2 炊飯

●数秒間ファンが回る音がして、排気ユニットから 風が出ますが、異常ではありません。(P.25)

(余分な水分を逃がすため)

# スチーム保温 お手入れ

取消/切 予約1.2 炊飯

●操作をやり直すとき ●予約を取り消すとき

## 現在時刻が合っていないとき

●時刻は 24 時間表示です。

電源プラグを差す

「時刻合せ」を選ぶ



時刻を合わせる



●押し続けると早送りできます。

●炊飯・保温・予約中は、時刻設定できません。

●リチウム電池が消耗すると、電源プラグを抜いたとき、 現在時刻や予約などの記憶内容が消えます。(P.25)

●電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交 換できません。電池交換される場合は、お買い上げの販 売店または修理ご相談窓口(P.30)へご依頼ください。

## ■予約完了後に現在時刻を見たいとき



#### お知らせ

14

- ●炊き上がり時刻までの時間が短すぎると、予約できません。(P.31「予約可能時間」参照)
- ●「早炊き」「炊込み」は、予約できません。発酵の早い自家製発芽玄米もおすすめできません。
- 13 時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約は、お米が発酵し、においの原因になります。
- ●予約炊飯では、炊飯残時間を表示しません。
- ●予約炊飯では、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、こげたりする場合があります。

# スチーム保温/再加熱

## スチーム保温(自動)

- ●炊き上がると全コース自動的に保温になります。 (すぐにごはんをほぐしてください)
- ●ぱさつきや保温臭を軽減するため、自動でスチー ムが入ります。
  - ・スチームが入るタイミングは、ごはんの量・炊飯コース などによって変わります。
  - ・スチームが入るときは、ポンプの音が鳴ります(P.25)

## スチーム保温 コース選択 ・スチーム保温 お手入れ <11ト> 取消/切 予約1.2 炊飯 ●保温を切るとき

- ●保温中に 再加熱をするとき
- ●再度、保温するとき

## お知らせ

- ●保温の経過時間は、1時間単位で23時間まで表示 します。(1時間未満は、「O」を表示)
- 24 時間を超えると、現在時刻を表示します。



## お願い

- ●高温多湿の地域にお住まいの方は、 保温温度を 60 → 74 に上げてください。(P.28) (保温臭がしやすいため)
- ●保温臭が気になるときは、 お手入れ機能 (P.22) を使用後、保温温度を 60 → 74 に上げてください。(P.28)
- ●保温中、においや露が多く付くのを防ぐために、 ごはんが入ったまま、保温を取り消したり、プラグ を抜いて、そのまま放置しないでください。
- ●においの発生を防ぐために、 しゃもじを入れたまま、また24時間以上保温しな いでください。

#### お知らせ

●「×」の炊き方も自動的に保温になりますが、おすすめできません。

白米 / 無洗米					玄米 / 発芽・タ	うづき / 雑穀米			
エコ炊飯	銀シャリ	早炊き	少量	おかゆ	炊込み	すし	香りごはん	ごはん	おかゆ
0	0	0	0	× * 1	× * 2	0	0 *3	× *4	× *1

※1 のり状になる原因

※3 炊き上がり直後の風味や食感は、時間とともに減少します

※2 ふた加熱板がさびる原因 ※ 4 食味低下の原因

## 再加熱(手動)

## 保温中のごはんをあつあつにします。

保温中に ごはんをほぐす

## 「スチーム保温(再加熱)」ボタンを押す



再加熱中は、「スチーム保温(再加熱)| ボタンが点滅します。(約5~7分間)

●ブザーが鳴ったら、すぐにごはん をほぐす。

#### お知らせ

- ●次の場合は再加熱できません。
- ・ごはんが冷めているとき (ブザーが 4 回鳴る)
- ・保温中でないとき
- 2回以上繰り返し再加熱すると、食味低下の 原因になります。
- ●ブザーが鳴ったあとも、しばらくファンが回る 音がして、排気ユニットから風が出ますが、 異常ではありません。(P.25)

# 混ぜごはん



## づけまぐろとどんぶりアボガドのとんぶり

材	料(5人分)	1 人分:5	77 kcal 🥒
白米			3 カップ
まぐろ	(刺し身用赤身)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	300 g
アボガト	<u>"</u>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1個
わさび…		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	… 大さじ 1/3
レモン汁	<u> </u>		大さじ 1
すりごま	₹	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	… 大さじ 1/2
マヨネー	-ズ(お好みで)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	適量
<b>A)</b> 濃□	]しょうゆ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	大さじ4
	) h		
酒…		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	大さじ 3
砂糊	善	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	小さじ 2
飾り用)	刻みのり	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	適量
	青じそ		4枚

## 1 準備する

白米を洗い、水を**白米水位線:3**まで入れる。

2 炊く

お米	白米 無洗米
炊き方	エコ炊飯 銀シャリ

## 3 具を作る

まぐろ…角切りにする。

鍋に**A**を入れ、ひと煮立ちさせてアルコール分を飛ばしてから冷ます。

冷めたら、わさび・レモン汁・すりごまを入れて混ぜ、 まぐろを加え、味をなじませる。

アボガドも2cm 角に切り、加えて混ぜる。

## 1 仕上げる

器にごはんを盛って、のりを散らし、**3**をのせる。 好みでマヨネーズをかけ、青じそを飾る。

# 炊込み



## 炊込みごはんを するときは…

- ●具の量は、お米 1 カップ当たり 75 g以下にする。
- (多すぎるとうまく炊けません)
- ■具は小さめに切り、お米の上にのせる。(混ぜるとうまく炊けません)
- ●すぐに炊飯する。(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)



## 五目ごはん

## 🏻 準備する

でぼう…ささがきにして水につける。 こんにゃく…さっとゆでて細切りにする。 干ししいたけ…ぬるま湯で戻したあと石づきを 取り、細切りにする。

油揚げ…熱湯をかけて油抜きし、細切りにする。

白米を洗い、調味料を入れ、水を**白米水位線:3**まで入れ、よくかき混ぜて平らにする。 お米の上に具をのせる。(混ぜない)

2 炊<

お米	白米 無洗米
炊き方	炊込み

3 仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すように ふんわりほぐす。



# 赤飯

#### 材料(5人分) 1人分:362kca

もち米	3 カップ
小豆	1/3カップ (50g)
小豆の煮汁 (炊飯用に使う)	
<b>飾り用)</b> ごま塩····································	

## | 小豆をゆでる

小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。 再び水を加え、弱火でかためにゆでる。 ゆであがったら、煮汁は別容器に移して冷まし、 小豆はざるに上げて、ぬれぶきんをかけておく。

2 炊く準備をする

もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶきんをかけ 30 分程度水けを切る。内釜にもち米を入れ、小豆 の煮汁を**炊きおこわ水位線:3の下の線**まで入れる。 足りないときは、水を加える。もち米の上に小豆を のせる。(混ぜない)

炊く




4 仕上げる ブザーが鳴ったら、 ごはんを上下に返 すようにふんわり ほぐし、器に盛り、 ごま塩を振る。

## 水加減について ●も5米100%で炊く場合と、

白米を混ぜて炊く場合とで

<3カップの場合>

水加減が違います。



# すし / おかゆ



すしめしを 作るときは…

- ●味をよくしみこませるために、ごはんが熱いうちにすしおけに移 し、合わせ酢と混ぜ合わせる。(すし酢は内釜で混ぜない)
- ●つやよく仕上げるために、うちわであおいで急速に冷ます。
- ●粘りが出ないように、しゃもじを寝かせ、ごはんを切るように手 早く混ぜる。



## いなりずし

材料(20個分)	1 個分:176 kcal
白米	3 カップ
昆布	5 × 5cm
油揚げ(半分に切り袋状に	
即席だしの素	
いり白ごま	
<b>A)</b> 砂糖 ···································	60g
. —	大さじ2
	大さじ4
	90ml
	大さじ3
	小さじ2
<b>飾り用)</b> 紅しょうが	

## 準備する

白米を洗い、水をすしめし水位線:3まで入れ、昆 布を上にのせる。

2 炊く

お米	白米 無洗米
炊き方	すし

油揚げを煮る

油揚げを2~3分ゆで、油抜きする。 鍋に油揚げと即席だしの素を入れ、水 400mlを 加え、弱火で約10分煮る。 さらにAを加えて、汁けがなくなるまで煮る。

すしめしを作る

Bを鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。 すしおけの内側を軽くぬらしておく。 ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、ごはんを すしおけに移す。 合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、 切るように混ぜながら、いり白ごまを加え、 うちわであおいで冷ます。 乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

仕上げる

油揚げにすしめしを詰める。 皿に並べて紅しょうがを飾る。



## 玄米小豆がゆ

材料(4人分) 1人分	🕽 : 111 kcal 📗
玄米	3/4カップ
小豆	1/4カップ (35g)



## おかゆを炊くときは…

- ●全がゆと5分がゆの水位目盛りがあるの で、お好みにより炊き分ける。 (5分がゆの方が水分が多いおかゆ)
- ●牛乳類は使用しない。(うまく炊けません)
- ●味付けは炊き上がってからする。 (調味料が沈殿してうまく炊けません)
- ●具を入れるときは、お米 1 カップ当たり 150 g以下にする。(多すぎるとうまく 炊けません)
- ○ごはんからのおかゆはできません。

## 準備する

玄米と小豆を軽く洗い、内釜に入れる。 水を**おかゆ(5分)水位線:1**まで入れる。

炊く 2

お米	玄米
炊き方	おかゆ



## 大豆との混ぜごはん

材料(4人分)	1 人分:422 kcal
玄米	2.5 カッフ
大豆(乾燥)	······ 1/2カップ (65g)
<b>具)</b> 芽ひじき (乾燥)	158
油揚げ(細切り)	1 枚
	)大さじ2
_	
油	適量



## 玄米を炊くときは…

- ●炊飯時間が長いので、乾物の豆類も水で 戻さず一緒に炊き込むことができる。そ のときは、玄米と豆類を合わせたカップ 数まで水を入れる。
- ●水加減は具を入れる前に行う。
- ●具の量は、お米 1 カップ当たり 75 g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません) ●具は小さめに切ってお米の上にのせる。
- (混ぜるとうまく炊けません)

## 準備する

玄米と大豆を軽く洗い、内釜に入れる。 水を**玄米水位線:3**まで入れる。

炊<

<	お米	玄米
	炊き方	ごはん

具を準備する

芽ひじき…20分ほど水で戻し、やわらかくする。 芽ひじきを油でいため、ひたひたの水で煮る。 水分がなくなってきたら、油揚げと調味料を入れ、 さらに汁がなくなるまで煮る。


仕上げる

ブザーが鳴ったら具を混ぜ、塩で味を調える。 (内釜で具を混ぜない)



## とり雑炊

材	料(4人分)	1 人分:220 kd	cal
玄米ごは	th	お茶わん3杯分(約	340g)
		31/	
調味料)		······/小	
	薄口しょうゆ		少々





## 準備する

鶏肉…1cm 角に切る にんじん・しいたけ…薄切りにする 長ねぎ…小口切りにする

煮る

鍋でだし汁と調味料を煮立たせたあと、具を入れて さらに、玄米ごはんを加え5分ほど煮る。


# 発芽玄米



## 発芽玄米を 炊くときは…

水加減は、具を入れる前にする。

- ●具の量は、お米 1 カップ当たり 75g 以下にする。 (多すぎるとうまく炊けません)
- ●乾物などは、必ず戻してから入れる。
- ■具は小さめに切ってお米の上にのせる。 (混ぜるとうまく炊けません)



# ライスバーガー

材	料(6個分)	個分:416 kcal
白米…		2 カップ
	米 (軽く洗う)	
大葉	(6枚はみじん切り)	12枚
ハンバ	<b>゛ーグ)</b> 鶏ミンチ	300 g
		切り)3枚
		り)1/3本
	卵	1個
		大さじ3
下味用	<b> )</b> 濃口しょうゆ	
		小さじ 1
たれ)	濃口しょうゆ	
	酒	
	砂糖	
	みりん	
	水溶きかたくり粉	
	水	100ml

## 1 準備する

白米を洗い、白米の上に発芽玄米をのせ、水を**白米水** 位線:3まで入れる。

(市販品で水加減が記載されているときは、その内容) に従う

2 炊く

お米	発芽・分づき
炊き方	ごはん

3 ハンバーグを作る

鶏肉に下味用のしょうゆ・酒で下味をつける。 ボウルに材料をすべて入れ、よくこねたあと、6等分して形を整え、フライパンで焼く。

4 たれを作る

鍋に水溶きかたくり粉以外の材料を入れ、煮立たせた あと、水溶きかたくり粉でとろみをつける。

5 ライスバンズを焼く

ブザーが鳴ったら、大葉 ( みじん切り ) を混ぜ、 12 等分して薄丸型のライスバンズを作る。 フライパンでこんがり焼く。(油は引かない)

6 仕上げる

ハンバーグにたれをつけ、大葉といっしょにライスバンズに挟む。

# 雑穀米



## 甘えびの麦とろ丼

材	料(5人分)	1 人分:409 kcal
		2 カップ
麦	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	60e
甘え	. び	25 尾
調味料)	だし汁(一番だし)	) 75m
	薄口しょうゆ	小さじ 1
	塩・おろしわさび.	
飾り用)		
	刻みのり	

## 1 準備する

白米を洗い、水を**白米水位線:2**まで入れ、麦を上にのせ、50mlの水を足して軽く混ぜる。

2 炊く

お米	雑穀米
炊き方	ごはん

## 3 とろろを作る

山芋の皮を厚めにむき、すりおろす。 甘えびの尾と殻を取り、粗く刻み、半量をすり鉢に入れ、すりこ木でペースト状になるまでする。 甘えびがペースト状になったら、山芋を加えてよくすり混ぜ、だし汁を少しずつ加えてすりのばす。 薄口しょうゆ、おろしわさびを加え、塩で味を調える。 残りの甘えびを加えて混ぜる。

| 残りの日えびを加え

## 1 仕上げる

オクラを色よくゆでて冷水にとり、水けを切って小口切りにする。

茶わんにごはんを盛りつけてとろろをかけ、オクラ と刻みのりを飾る。



## 雑穀米サラダ

材	料(4人分)	1 人分: 29	O kcal
 雑穀		•••••	
きゅ	ハム・赤ピーマン ゅうり・プロセス <del>!</del> ニーレタス	チーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	オリーブ <b>シング)</b> ワインビ <sup>ン</sup> 塩	ネガー(酢)	大さじき
	塩 こしょう オリーブ油 たまねぎ(みじん		······ 少々 ····· 大さじ 1

## 準備する

白米を洗い、水を**白米水位線:1**まで入れる。 白米の上に雑穀をのせる。

(市販品で水加減が記載されているときは、その) 内容に従う

2 炊<

<	お米	雑穀米		
	炊き方	ごはん		

## 3 ドレッシングを混ぜる

ドレッシングを作り、炊きたてのごはんに混ぜる。 (内釜で混ぜない)

## 1 仕上げる

レタス以外の具を 5mm 程度の角切りにし、冷ましたごはんに混ぜる。

器にレタスを敷き、彩りよく盛りつける。

# 

## 初めて使うとき&使うたびに



■取り外してから、やわらかいスポンジを使い、 台所用中性洗剤で洗う

ふた加熱板

炊込みごはんなど 調味料を使ったときは、 すぐに洗う (においや腐敗・さびの原因)



うま成キャッチャー

## お手入れ機能 (気になるときに)

においが取れないときやふた加熱板の汚れが落ちにくいときに…

進備 ①内釜の約8分目まで水を入れる


②内釜を本体にセットし、ふたを閉める

「お手入れ」ボタンを押す

お手入れを押す



「炊飯」 ボタンを押す



●お手入れが始まる。

約60分後、ブザーが鳴ったら を押す

●冷めてから、 お湯を捨てる。



●においや汚れは完全に取れないことがあります。

## ■次のものは 使わないでください



金属 / ナイロンたわし



ベンジン / シンナー / 磨き粉/除菌アルコール



食器洗い乾燥機/食器乾燥器

## 内釜 (P.6)

台所用中性洗剤で洗う。

洗いおけ代わりに使わないでください。 (ダイヤモンドフッ素樹脂被膜がはがれる原因)





## ふた内面 / パッキン

固く絞ったふきんでふく。

ふたセンサー

チャー取付部およびパッキンをふく。

## うま味キャッチャー

本体から取り外し、 水で振り洗いする。

●汚れが落ちにくいときは、 しばらく水につけてから 振り洗いする。



■取り外し方

つまみ部をつまんで、下に 押してから、手前に引き出 す。パッキンを引っ張らな いでください。 (外れたり破れる原因)



/手前に傾きます

(手前に傾ける

傾かないときは、

ボタンを押しながら、 穴に指を引っ掛けて

■取り付け方


取り外しと逆の手順で、奥まで確実に押し込む。(P.9)

## ふた加熱板

台所用中性洗剤で洗う。

調味料を使った場合(炊込みごはんなど)は、すぐに 洗ってください。(においや腐敗・さびの原因)

■取り外し方



■取り付け方

溝に差し込み、ふた側に「カチッ」と音がするまで

押し込む。(P.9)

## ふたセンサー/釜底センサー

固く絞ったふきんでふく。

汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤を含ませた ナイロンたわしで軽く磨いてからふく。

## 気になるときに

## 排気ユニット

取り外して水洗いする。



●汚れが落ちにくいときは、歯ブ ラシなどで軽くこする。 / 強くこすったり、先がとがったものを `

使うと網部分が破れる原因

## ■取り外し方

本体後方へ水平に引き抜く。



■取り付け方

取り外しと逆の手順で、 「カチッーと音がするまで 差し込む。

## 吸気フィルター

#### 取り外して水洗いする。

●汚れが落ちにくいときは、歯ブラシなどで軽くこする。 / 強くこすったり、先がとがったものを使うと、 網部分が破れる原因

■取り外し方

指を引っ掛けて、 手前に引いて外す。



■取り付け方

吸気フィルターの凸部を本体に 差し込んだあと、全体を押し込む。



## 定期的に

固く絞ったふきんでふく。

●水などを流し込ん 排出口

●露の排出口から、

クリアフレームに

水滴が落ちます。

で洗わないでくだ

さい。

## 本体底面 (吸排気口)

クリアフレーム



掃除機などで、ほこりや ごみを取り除く。

釜底センサー

# こんな表示が出たら/故障かな?

# こんな表示が出たら

## エラー表示

## ここを確認!

## 

- ●内釜はセットされていますか?
  - →専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作してください。
- ※それでも表示が消えないときは、「取消/切」ボタンを押して表示を消した あと、再度操作してください。

## 11 12

- ●内釜の底やふた加熱板、ふたセンサー、釜底センサーに異物や汚れが付いていませんか? (P.6)
- →異物や汚れを取り除き、「取消/切」 ボタンを押してください。
- ●水の量が多くないですか?
- → 「取消/切」ボタンを押してください。 (次に炊飯するときは、水を少なめに)
- ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。 保温する場合は、上記の対応をしたあと、「スチーム保温」ボタンを押して ください。



- 96 時間を超える保温をしていませんか?
- → 「取消/切」 ボタンを押してください。

U 15

- ●ふたが開いていませんか?
- ●うま ドキャッチャーは付いていますか?
- →紛失したときは、販売店でご購入ください。
- ●うま kキャッチャーの中に、異物や汚れがありませんか?
- →きれいに洗ってから取り付けてください。

- ●電源から入る雑音の影響を受けています。
- → 「取消/切」 ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。

1123

- ●排気ユニットはセットされていますか?
- →ふたに排気ユニットをセットしてください。

1124

- ●吸気フィルターや排気ユニットがほこりなどで詰まっていませんか?→ほこりなどを取り除き、「取消/切」ボタンを押してください。
- ●炊飯中に吸気フィルターをふさいでいませんか?
- →ふさいでいる物を取り除き、「取消/切」ボタンを押してください。
- ●排気ユニットの上に物を置いていませんか?
- →排気ユニットの上の物を取り除き、「取消/切」ボタンを押してください。

1125

- ●本体底の吸排気口がほこりなどで詰まっていませんか?
- →次の手順でほこりを取り除いてください。
- ① 「取消/切」ボタンを押したあと電源プラグを抜く。
- ②本体が冷めたら内釜を取り出す。
- ③本体底の吸排気口のほこりを取り除く。(P.23)
- ●じゅうたんなどの上で使っていませんか?
- →風通しのよい場所(テーブルの上など)でお使いください。

上記の対応をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

H0 1~H 13

●お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

# 故障かな?

サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

	症状	ここを確認!	ページ
予約	予約したのに すぐ炊き始める	●現在時刻は合っていますか?(24 時間表示です) ●「予約可能時間」より前に予約しましたか?	14 31
約	予約した時刻に 炊き上がらない	●現在時刻は合っていますか?(24 時間表示です) ●「炊飯」ボタンは押しましたか?	14 14
	炊飯時間が 長い	●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が(最大約 30 分)長くなります。 ●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。	
炊飯	音がする	●「ブーン」音→本体底部やふた部のファンが回っている音です。 ●「ジー」音→IH(電磁誘導加熱)の通電音です。 ●「ブー」音→内釜内にスチームを送るポンプの駆動音です。	
保温	排気ユニット以外 から蒸気が漏れる	<ul><li>●ふたのパッキン部や内釜のふちに、ごはんが付いたり、内釜が変形していませんか?</li><li>●ふた加熱板は、使うたびに洗い、正しくセットしていますか?</li></ul>	23
甲	「スチーム保温(再加熱)」 ボタンを受け付けない	<ul><li>●保温を切っていませんか?</li><li>●ごはんが冷めていませんか? (ブザーが4回鳴ります)</li><li>50℃以下のときは、再加熱できません。</li></ul>	
	ボタン操作が できない	<ul><li>●ボタンのランプが点灯していませんか?</li><li>→炊飯・予約・保温中は、ボタン操作ができません。</li><li>「取消/切」ボタンを押してから行ってください。</li></ul>	
その他	表示が消えた	●電源プラグを差すと、「8:30」を表示しますか? 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば炊飯や保温はできますが、 予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせ てください。電池は本体内部に固定されており、 お客様ご自身では交換できません。 【表示しない】電子回路が故障しています。 →電池交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店 または修理ご相談窓口(P.30)へご依頼ください。	14

●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることが

あります。IH (電磁誘導加熱) 方式固有のもので、故障では

■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは販売店にご相談ください。

ありません。

電源プラグから

火花が飛んだ

27

## こんなときは ・故障ではありません。

サービスを依頼される前にご確認ください。

## べたつく (やわらかい)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.8)
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●長時間水に浸していませんか? (長時間の予約炊飯など)
  - →予約炊飯のときは、水を少なめにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)
- アルカリイオン水 (pH9以上) を使っていませんか?
- お湯で洗米していませんか?
- 規定量以上のお米を「少量」で炊いていませんか?  $(1.0 \text{ L}977 : 0.5 \sim 1.5 \text{ h}y)$ ,  $1.8 \text{ L}977 : 1 \sim 2.5 \text{ h}y)$
- 炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- 新米は、通常より少なめの水で炊きましたか? (水位線より 1~2mm 程度が目安)
- ◆ 水に浸したお米を炊くときは、「炊飯 | ボタンを2度押ししましたか? →「お米を浸してから炊くときは | (P.12)
- 洗米後にざる上げ放置をして、お米にひびが入っていませんか?(P.8)
- ●「発芽・分づき」コースを使って、分づき米を炊いているときや発芽玄米に 白米を混ぜて炊いているときは、分づきの度合いや混ぜる白米の量によって べたつくことがあります。→「白米」コースで炊いてください。
- かためのごはんがお好みですか?
- →水を少なめにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)

## ぱさつく(かたい)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.8)
- ●「早炊き」で炊いていませんか?
- 硬水を使っていませんか?(海外のミネラルウォーターなど)
- 充分水に浸さずに、「炊飯」ボタンを2度押ししませんでしたか? (夏場は30分以上、冬場は1時間以上が目安)
- 夏場のお米は、通常より多めの水で炊きましたか? (水位線より1~2mm程度が目安)
- 夏場のお米、分づき米、胚芽米はぱさつく傾向があります。
- →やわらかめにしたいときは、水に浸してから炊いてください。
- やわらかめのごはんがお好みですか?
  - →水を多めにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)
  - →「エコ炊飯」をお使いの場合は、「銀シャリ」をお試しください。

## こげる

26

- 「香りごはん」で炊いていませんか? 「香りごはん」で炊くと、こげ色が付くことがあります。
- ●精米や洗米は、充分しましたか?
- ●ふたセンサーや釜底センサー、内釜の底、本体内部に汚れや異物が 付いていませんか?
- ●無洗米を使っていませんか? 無洗米を使うとこげやすくなります。→炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。
- ●予約炊飯していませんか?
- 割れ米が多く混ざっていませんか?
- 洗米後にざる上げ放置をして、お米にひびが入っていませんか? (P.8)
- 調味料を入れて炊いていませんか?(炊込みごはんなど)
- 底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。



## 症状

## 露がつく におう 黄ばむ

## ここを確認!

- ●炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- ●保温中に、ごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか?
- 24 時間以上保温していませんか?
- ●冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか?
- ●洗米や精米は、充分しましたか?
- ●しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。 →内釜やふた加熱板、うま<sup>®</sup>キャッチャーを念入りに洗う。
- →においが取れないときは、「お手入れ機能 | を使う。(P.22)
- ●お米の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く見えることがあります。

## 乾燥する

- 24 時間以上保温していませんか?
- ●繰り返し再加熱をしていませんか?
- ●うま 焼キャッチャーは、正しく取り付けていますか?
- ●ふたは、しっかり閉まっていますか?

## おかゆが のり状になる

●長時間水に浸していませんか? (長時間の予約炊飯など)

●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか?

●おかゆを保温していませんか?

## 薄い膜ができる

## ●お米のぬか分が残っていませんか?

(オブラート状の薄い膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので、害はありません)

## ごはんが内釜に こびりつく

## ●お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんや粘りのあるごはんは、 こびりつきやすいことがあります。

●規定量以上のお米を「香りごはん」で炊いていませんか?

- (1.0L タイプは 2 カップ、1.8L タイプは 3 カップまで)
- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.8)
- ●お米を洗いすぎていませんか? (P.8)
- ●季節・炊飯量・水加減・お米の銘柄・浸水時間などの条件で香りの強さは変 わります。
- < おこげの香りが弱くなる傾向 >
- ①新米を炊いたとき
- ②水加減が多いとき
- ③やわらかく炊けるお米(魚沼産コシヒカリ、宮城産ササニシキ、宮城産 ひとめぼれ、ミルキークイーン、低アミロース米などの銘柄や、精米度 が高めのお米) を炊いたとき
- ④2時間以内の浸水で、「炊飯」ボタンを2回押して炊いたとき → 1 時間以上浸水してから「炊飯」ボタンを 1 回押して炊いてください。
- ■上記の対応をしても改善しないときは、P.28~29の手順を見ながら設定を 変更してください。

## 香りごはんの 香りが弱い

● 分づき米、胚芽米は、白米に比べてこげやすくなります。

# こんなときは

- ₱ P.26 ~ 27 の対応をしても症状が改善されないときは 設定の変更ができます。
- ●手順3および4で、16秒以上何も操作しなかったときは、時刻表示に戻ります。(始めからやり直してください)







●変更後、においがするときは「76」、 変色・乾燥するときは「72」に変

●工場出荷時は、「60」です。

更してください。









れる蒸気の温度が上がります。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販 売 店 名 話 お買い上げ日 月  $\Box$ 

#### 修理を依頼されるときは

「こんな表示が出たら」「故障かな?」(24~25ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを 抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

スチームÎHジャー炊飯器 ●製品名 ●品 番 ●故障の状況 できるだけ具体的に

まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。

●携帯電話·PHS·IP/ひかり電話等の場合は、直接

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの 販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入 りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご 要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

|技術料||診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 | 6年

当社は、このスチーム I Hジャー炊飯器の補修用性 能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造 打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●修理に関するご相談は

電話をかけられますと、

30

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

パナソニック | 修理ご相談窓口 ナビダイヤル (全国共通番号) **2** 0570-087-087

• 電話 ダイヤル **返返** 0120-878-365 • FAX 9/7/1 00 0120-878-236

携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 ※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/

■各地域の 修理ご相談窓口 ・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	北 海 i	首 地	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 <b>25</b> (0743)59-2770
旭川		函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 25 (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1
			<b>2</b> (0138)48 <b>-</b> 6631	大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	東北		区		<b>1</b> (06)6359-6225	1.1	☎(078)796 <b>-</b> 3140
青森	青森市大字浜田字豊田364 (P) (017)775-0206	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18		中国	地	区
秋田	<b>☎ (017)775-0326</b>   秋田市外旭川字小谷地3-1	山形	<b>吞(022)387-1117</b> 山形市平清水1丁目1-75	鳥取	鳥取市安長295-1 <b>☎</b> (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 <b>☎ (0855)22-6629</b>
"	<b>2</b> (018)868-7008		<b>23</b> (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
岩手	・ 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 <b>☎</b> (024)991-9308	松江	☎(0859)34-2129 松江市平成町182番地14	広島	☎(086)242-6236 広島市西区南観音1丁目13-5
		多地		TALL	<b>25</b> (0852)23-1128	以缶	<b>25</b> (082)295 <b>-</b> 5011
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	出雲	出雲市渡橋町416 <b>☎</b> (0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 <b>吞(083)973-2720</b>
群馬	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1	山梨	☎ (03)5477-9700 甲府市宝1丁目4-13		四 国	地	×
	<b>25</b> (027)254-2075		<b>2</b> (055)222-5822	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
茨城	うつくば市筑穂3丁目15-3 (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720	(生白	☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	22Z 477	☎ (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14	徳島	<b>雷</b> (088)624-0253	愛媛	图(089)905-7544
千葉	<b>雷 (048)728-8960</b> 于莱市中央区末広5丁目9-5		<b>☎</b> (025)286 <b>-</b> 0180		九州	地	×
1 3	<b>1</b> (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地	区	佐賀	☎(092)593-9036 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	天草	<b>否(096)367-6067</b> 天草市港町18-11
石川	金沢市玉鉾2丁目266番地	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 <b>☎ (052)819-0225</b>	佐貝	<b>25</b> (0952)26-9151		<b>25</b> (0969)22 <b>-</b> 3125
富山		岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	長崎	長崎市東町1919-1 <b>25</b> (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
	<b>25</b> (076)424-2549	÷.i.	☎(058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2
福井	: 福井市問屋町2丁目14 <b>☎(0776)21-0622</b>	高山	高山印化间町3 1 日82 ☎ (0577)33-0613	中岭	☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉2099-2	" •	<b>1</b> (0997)53 <b>-</b> 5101
長野	· 松本市寿北7丁目3-11	三重	津市久居野村町字山神421	宮崎	<b>☎</b> (0985)63-1213		
静岡	☎(0263)86-9209 Ⅰ 静岡市葵区千代田7丁目7-5		<b>T</b> (059)254 <b>-</b> 5520		沖 縄	地	区
13714	<b>2</b> (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>1</b> (098)877 <b>-</b> 1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

				様		
炊き方	お米の種類	炊飯時間の目安(分) ( ) 内は、炊飯ボタンを 2度押ししたとき	保温 ※	予約可能 時間		(カップ数) E入れて炊くとき SR-SK181
エコ炊飯	白米	43 (38~43)		60 分前~		
	無洗米	43 (33~40)		66 7, 63		
		ふっくら 56 (39~45)		70 分前~	0.5 ~ 5.5	1 ~ 10
銀シャリ	白米・無洗米	もちもち 56 (39~45)	0	70 分前~	0.0	
		しゃっきり 52(37~43)		60 分前~		
早炊き	白米・無洗米	20~32 (20~30)	0	_		
少 量	白米・無洗米	55 (39~45)	0	60 分前~	0.5 ~ 1.5	1 ~ 2.5
炊込み	白米・無洗米	50~60	×	_	1~4	2~8
すし	白米・無洗米	46 (32~38)	0	60 分前~	1 ~ 5.5	2~10
香りごはん	白米・無洗米	56 (39~45)	0	70 分前~	0.5 ~ 2	1~3
	玄米	130	×	160 分前~	1~3(1~2)	1~7(1~5)
ごはん	発芽・分づき	50~70 (33~53)	×	60 分前~	0.5~4(0.5~3)	1~8(1~7)
	雑穀米	48 (32~38)	×	60 分前~	0.5 ~ 4	1~8
おかゆ	白米・無洗米	50 ~ 65	×	70 分前~	(全) 0.5~1.5 (0.5~1) (5分) 0.5~1 (0.5)	(全) 0.5~3 (0.5~2.5) (5分) 0.5~2 (0.5~1.5)
שניינוכם	玄米	140	] ^	150 分前~	(5分) 0.5~1 (0.5)	(5分)0.5~2(0.5~1.5)
	発芽・分づき・雑穀米	50 ~ 65		70 分前~	(全) 0.5~1.5(0.5~1)	(全)0.5~3(0.5~2.5)
炊きおこわ	白米・無洗米	50~56	×	_	1~3	2~6

※: [×] 印も、自動的に保温になりますが、おすすめできません。

		SR-SK101	SR-SK181
電源		交流 100 V	50 / 60 Hz
当事事力 (約)	炊飯時	1210 W	1400 W
消費電力(約)	保温時	900 W (17.4 Wh*1)	1100 W (23.2 Wh*1)
コードの長さ		1.0	) m
質量(約)		6.4 kg	7.7 kg
大きさ(幅×奥行×高さ)		26.5 cm × 37.1 cm × 23.9 cm (48.3 cm*2)	29.1 cm × 39.9 cm × 27.1 cm (53.9 cm*2)

●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

1108

- (※1) は、1 時間当たりの保温時消費電力量です。
- ●電源が"切"の状態での消費電力は、約0.1Wです。(電源プラグを接続した状態) (※2) は、ふたを開けたときの高さです。 ●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数 50Hz / 60Hz の切替は不要)されています。
- 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

#### 家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

	SR-SK101	SR-SK181
最大炊飯量	1.0 L	1.8 L
区分名	В	D
蒸発水量	14.8 g	45.6 g
年間消費電力量	82.0 kWh/年	135 kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	161 Wh	226 Wh
1 時間当たりの保温時消費電力量	17.4 Wh	23.2 Wh
1 時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.13 Wh	0.13 Wh
1 時間当たりの待機時消費電力量	0.10 Wh	0.10 Wh

- 注記 ●1回当たりの炊飯時消費電力量は、お米:白米/炊き方:エコ炊飯での電力量です。
  - 1 時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。
  - ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、 あくまでも目安としてご覧ください。
  - ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
  - ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

#### ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。 (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

## 愛情点検

## 長年ご使用のスチーム IH ジャー炊飯器の点検を!



#### こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●本体から煙がでたり、こげ臭いにおいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●炊飯中、底部のファンが回っていない。

#### ご使用中止

事故防止のため、使用 を中止し、コンセント から電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検 をご依頼ください。

## パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理!エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!



PC http://club.panasonic.jp/





※ご愛用者登録には、

CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。 ※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。 ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

## パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒 673 - 1447 兵庫県加東市佐保 5 番地

RZ19-C611 S0609K1059